

Astro 2 – Tres velocidades

TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS

Si usted tiene una aplicación que requiere uno de estos circuladores:

¡Puede sustituirlos por estos!

Modelos	B&G	Grundfos	Wilo	Taco	Veloc.	Armstrong	
Acero inox.		UP 15-10 BUC5 [^] , UP 15-10 B5 [^] , UP 15-10 B7 ^{^^}	Star 3 BS 5 [^] , Star 3 BS 7 ^{^^}	003-BC4-I, 003-B4-2-IFC, 003-BC4 [^] , 003-B4 ^{^^}	→ 1	Astro 220SSU	
		UP 15-10 F/FR [^] , UP 15-10 BUC7 ^{^^}	Star 5 BU		→ 2		
					→ 3		
		NBF-9U/LW, SSF-9U/LW NBF-18S [^]	UPS 15-35SUC S2			→ 1	Astro 225SSU
			UP 15-29SU		006-BC4-I, 006-B7-IFC	→ 2	
		NBF-12U/LW SSF-12U/LW	UP 15-35SUC, UPS 15-35SUC S3 UP 15-18BUC 5/7 [*]	Star 11 BU		→ 3	Astro 230SS
			UPS 15-35SFC S2 ^{**} , UP 15-18SF ^{**}	Star S 16BFX S1	005-BF2/-I-IFC, 005-SF2/-IFC	→ 1	
		NBF-12F/LW	UPS 15-35SFC S3 ^{**}	Star S 16BFX S2	007-BF5/-I-IFC, 007-SF5/-IFC, 008-BC6, 008-BC6-IFC ^{**} 008-SF6/-IFC	→ 2	
		SSF-22, NBF-22	UP 15-42SF ^{**} UP 15-64SF ^{**}	Star S 16BFX S3 Star 16BFX	00R-SF6-IFC	→ 3	Astro 250SS
		NBF-25 S1	UPS 15-55SFC S1 ^{**}	Star S 21BFX S1		→ 1	
	NBF-25 S2	UPS 15-55SFC S2 ^{**}	Star S 21BFX S2		→ 2		
	NBF-25 S3	UPS 15-55SFC S3 ^{**}	Star S 21BFX S3 Star 21BFX		→ 3		
Bronce sin plomo	NBF - 8S/LW				→ 1	Astro 225BS 1/2" SWT	
					→ 2		
	NBF - 10S/LW	UP 15-18B5	Star 8 BS 5	006-BC4	→ 3		
					→ 1	Astro 225BS 3/4" SWT	
	UP 15-18B7	Star 8 BS 7	006-B4	→ 2			
					→ 3		
Hierro vaciado	NRF-9F/LW	UPS 15-42FR S1, UPS 15-58FRC S1 UP 15-10FR	Star S 16FX S1	005-F2, 005-F2-2-IFC	→ 1	Astro 230CI	
		UPS 15-42FR S2, UPS 15-58FRC S2	Star S 16FX S2	007-F5/-7-IFC, 008-F6	→ 2		
	NRF-22	UP 15-42FR, UPS 15-42FR S3 UPS 15-58FRC S3	Star S 16FX S3 Star 16FX		→ 3	Astro 230CI-R	
		UPS 15-42F S1, UPS 15-58FC S1 UP 15-10F	Star S 16F S1	005-F2-3-IFC, 006-F4, 006-F7-IFC	→ 1		
		UPS 15-42F S2, UPS 15-58FC S2	Star S 16F S2	007-F5-5/-8-IFC, 008-F6-I-IFC 00R-F6I IFC	→ 2		
		UP 15-42F, UPS 15-42F S3 UPS 15-58FC S3	Star S 16F S3 Star 16F	00R-F6-I-IFC	→ 3	Astro 250CI	
			Star S 21FX S1	00R-MSFI-IFC S1	→ 1		
			Star S 21FX S2	00R-MSFI-IFC S2	→ 2		
			Star S 21FX S3 Star 21FX	00R-MSFI-IFC S3	→ 3	Astro 250CI-R	
	NRF-25 S1		Star S 21F S1	00R-MSFI-I-IFC S1	→ 1		
	NRF-25 S2		Star S 21F S2	00R-MSFI-I-IFC S2	→ 2		
	NRF-25 S3 NRF-36 S1		Star S 21F S3 Star 21F	00R-MSFI-I IFC-S3	→ 3		

Nota: * La dimensión y la conexión puede variar. ** La orientación de la brida puede variar.
[^] Conexión con adaptador(es) de 1/2 pulg. para soldar con estaño. ^{^^} Conexión con adaptador(es) de 3/4 de pulg. para soldar con estaño.

S. A. Armstrong Limited
 23 Bertrand Avenue
 Toronto, Ontario
 Canadá, M1L 2P3
 T.: 416-755-2291
 F.: 416-759-9101

Armstrong Pumps Inc.
 93 East Avenue
 North Tonawanda, New York
 EE.UU., 14120-6594
 T.: 716-693-8813
 F.: 716-693-8970

Armstrong Integrated Limited
 Wenlock Way
 Manchester
 Gran Bretaña, M12 5JL
 T.: +44 (0) 8444 145 145
 F.: +44 (0) 8444 145 146



© S.A. Armstrong Limited 2011